


Musterzeichnung Kirchenbankheizung

Ansicht unter der Kirchenbank



Das Anschlußkabel ist 1,00 m lang, auf einer Seite ist eine Buchse zur Verbindung an die Kirchenbankheizung. Das Ende des Anschlußkabels hat Adernendhülsen.



Abbildungen: Beispiel Verbindungskabel Stecker

Liegt ca. 5,5 cm – mit Kabelknick ca. 7cm außerhalb der Bank



Abbildung: Buchse / Ausgang




Abbildung: Stecker / Zuleitung

Platz unter der Bank in cm *./.* mind. 7 cm je Seite, also **abzüglich 15 cm** rechnen.

Beispiel: unter der Bank ist zwischen den Füßen 130 cm Platz *./.* 15 cm für die 2 Stecker = 115 cm Länge der Kirchenbankheizung.

Abstand zur Kirchenbank: Die Kirchenbankheizung wird einfach durch die vorgegebenen Befestigungslöcher an die Kirchenbank geschraubt. Mitgeliefert werden Abstandshalter von 15 mm (von Heizung zur Kirchenbank entstehen somit 15 mm Abstand)